
Remplacer le capot de service du Fujitsu Lifebook UH572

Utilisez ce tutoriel pour accéder à la batterie, la RAM et au comportement du disque dur d'un Fujitsu Lifebook UH572.

Rédigé par: Deib



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-21 03:22:54 PM (MST).

INTRODUCTION




Utilisez ce tutoriel pour accéder à la batterie, la RAM et au comportement du disque dur d'un Fujitsu Lifebook UH572.

OUTILS:

- T6 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Capot de service

- Retirez les 6 vis noir
- Pour soulever le capot de service, utilisez un outil d'ouverture.
- Il y a une encoche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA