



Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III

Remplacez le boîtier arrière sur votre Samsung Galaxy S III.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le boîtier arrière.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Fingers](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy S III Battery Cover \(T-Mobile\)](#) (1)
- [Galaxy S III Battery Cover \(Sprint\)](#) (1)
- [Galaxy S III Battery Cover \(Verizon\)](#) (1)
- [Galaxy S III Battery Cover \(ATT\)](#) (1)
- [Samsung Galaxy S III S3 Battery Cover \(MetroPCS\)](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- i** Les quatre étapes suivantes peuvent être réalisées sans outil d'ouverture en plastique. Cependant, il est recommandé d'utiliser un outil pour éviter de casser les clips le long du périmètre du boîtier arrière.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle dans l'encoche de l'écart entre le boîtier arrière et le reste du téléphone, situé sur le dessus de l'appareil.
 - Tordez doucement l'outil d'ouverture pour déconnecter les clips qui fixent le haut du boîtier arrière.

Étape 2



- Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique à gauche le long du bord supérieur et répétez le mouvement de torsion pour élargir l'écart entre le boîtier arrière et le téléphone.

Étape 3



- Continuez à déplacer l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du coin supérieur gauche, en soulevant doucement le long du boîtier arrière.

Étape 4



- Faites levier le long du côté supérieur droit et continuez à descendre du côté droit du boîtier arrière.

Étape 5



- Soulevez et retirez le boîtier arrière du téléphone.
- ⓘ Vous devrez peut-être décoller le boîtier pour le séparer de tous les clips qui le retiennent au fond du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, posez simplement le boîtier arrière sur le corps du téléphone et appuyez dessus jusqu'à ce que tous les clips s'enclenchent.