



Remplacement du panneau arrière du Nintendo GameCube Controller

Ce guide démontrera le processus d'élimination du panneau de préhension inférieur.

Rédigé par: Jeffrey Hufford



INTRODUCTION

Dans cette étape, nous allons éliminer le panneau inférieur du reste du contrôleur. Ceci est nécessaire pour accéder aux composants internes du contrôleur.

Attention Utilisez prudence lorsque vous retirez le panneau de prélèvement inférieur. Beaucoup de boutons et de composants ne sont contenus que de manière lâchée par le panneau avant et peuvent tomber. Assurez-vous de régler les vis avec soin.

OUTILS:

- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière



- Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
- Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.

Étape 2



- Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
- ⓘ Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.