Remplacement de la vitre arrière du Huawei Honor 8

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la coque arrière du Huawei Honor 8.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-25 07:09:47 PM (MST).

INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer la vitre arrière du Huawei Honor 8.

Lors du remontage, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher les composants.

OUTILS:

- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- Suction Handle (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Vitre arrière

- Avant de commencer, éteignez votre appareil.
- Appliquez un iOpener chaud à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la vitre arrière. Laissez-l'y pendant au moins deux minutes.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.

- Posez une ventouse aussi près que possible du bord inférieur de la vitre arrière.
- Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
- Insérez un médiator dans l'espace.

Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.

- Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
- Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4

⚠ La nappe du lecteur d'empreintes digitales se trouve au-dessus des boutons de marche et de volume, de ce côté du téléphone. Utilisez seulement la pointe du médiator à ce niveau pour éviter d'endommager ces composants.

- Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
- Faire glisser la pointe du médiator le long du côté gauche en commençant en bas, pour trancher l'adhésif.
- Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

Si l'adhésif durcit et ne se coupe plus facilement, il a sûrement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le réchauffer.

- Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
- Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
- Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6

- Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
- Faites glisser le médiator le long du bord droit pour faire céder l'adhésif restant.

⚠ La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère. N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Soulevez soigneusement la vitre arrière, faites-la pivoter vers la gauche et posez-la à côté du Honor 8.

Étape 8



- Dévissez la vis cruciforme #00 de 2,8 mm de long qui fixe le cache en métal au-dessus du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- À l'aide d'une pincette, retirez le cache en métal qui recouvre les connecteurs de la nappe de l'écran et de celle du lecteur d'empreintes digitales.

Étape 10

- Soulevez le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule pour la débrancher.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Après avoir remonté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour qu'elle adhère et tienne bien. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.

La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.

© iFixit — CC BY-NC-SA