



# Remplacement la batterie du Palm Treo 680.

Rédigé par: Maiya123



## INTRODUCTION

Ce guide montre comment sortir la batterie pour accéder aux différents composants.

## Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.

## Étape 2



- Retirez la batterie en la tirant vers vous.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-04-24 05:34:47 AM (MST).

