



Remplacement de la batterie d'une Game Boy Advance SP

Ce tutoriel vous expliquera, étape par étape, comment remplacer la batterie de votre Game Boy Advance SP.

Rédigé par: Rocco Lattanzio



INTRODUCTION

Si la batterie de votre Game Boy Advanced SP ne dure pas longtemps ou si la console ne s'allume pas du tout, vous devrez peut-être la remplacer. Le processus suivant s'applique aux modèles AGS - 100 et AGS - 101 de la console. Si la batterie n'a jamais été remplacée, soyez prudent lors du démontage de l'appareil, car la batterie peut avoir gonflé avec le temps, ce qui peut constituer un danger potentiel. De plus, assurez-vous que la console n'est pas connectée à une source d'alimentation pendant le processus de remplacement de la batterie.

Pour une batterie de remplacement, visitez

[Amazon.](#)



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP 3.7V 600mAh Battery](#) (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie Batterie



- Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.

Étape 2



- Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
- ⓘ La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.

Étape 3



- Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.

⚠ Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.

Pour le remontage, suivez les instructions en sens inverse.