



Remplacement de la coque arrière du Fairphone 3

Ce tutoriel montre comment retirer ou remplacer la coque arrière du Fairphone 3.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la coque arrière de votre Fairphone 3.



PIÈCES:

- [Fairphone 3 Back Cover](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



i Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.

- Insérez un ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas de la coque arrière.
- Soulevez la coque arrière pour commencer à ouvrir les clips en plastique.

Étape 2



- Progressez le long du coin inférieur droit de la coque arrière pour détacher les clips en plastique qui s'y trouvent.
- Soulevez la coque arrière pour ouvrir les derniers clips et retirez-la.
- Pour remonter la coque arrière, appuyez fermement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher et que la coque arrière épouse les contours du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.