



Remplacement de la batterie du Fairphone 3

Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la batterie usée ou expirante de votre Fairphone 3.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie usée ou expirante de votre Fairphone 3.

Si votre batterie a gonflé, [prenez les précautions nécessaires](#).



PIÈCES:

- [Fairphone 3 Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



i Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.

- Insérez un ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas de la coque arrière.
- Soulevez la coque arrière pour commencer à ouvrir les clips en plastique.

Étape 2



- Progressez le long du coin inférieur droit de la coque arrière pour détacher les clips en plastique qui s'y trouvent.
 - Soulevez la coque arrière pour ouvrir les derniers clips et retirez-la.
- Pour remonter la coque arrière, appuyez fermement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher et que la coque arrière épouse les contours du téléphone.

Étape 3 — Batterie



- Mettez votre ongle ou un outil à levier dans l'encoche indiquée pour soulever celle-ci hors de son logement.
- Soulevez la batterie vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez la prendre commodément en main.

Étape 4



- Soulevez la batterie hors de son logement et ôtez-la.

Pour une performance optimale, [calibrez votre batterie fraîchement installée](#) : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Apportez vos déchets électroniques à un [recycleur certifié R2 ou e-Stewards](#).