Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505

L'unité de numérisation permet aux utilisateurs...

Rédigé par: Raymond



INTRODUCTION

L'unité de numérisation permet aux utilisateurs de numériser des copies.

OUTILS:

Tweezers (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Unité recto-verso



- Maintenez le bouton enfoncé avec l'extrémité plate éloignée de l'imprimante. Lorsque vous entendez un clic, l'unité recto verso peut être retirée de l'imprimante.

Étape 2





- Retirez l'unité recto verso de l'arrière de l'imprimante avec l'unité recto verso vers le haut.

Étape 3 — Unité de numérisation



- Localisez les deux trous de vis qui relient les deux extensions cylindriques de la partie supérieure du scanner à l'imprimante.

Étape 4



- Dévissez les deux vis cruciformes n° 6 (tête de 5 mm) de 1 mm reliant le scanner à l'imprimante.

Étape 5



- Soulevez et fermez l'unité du scanner pour observer que les charnières se verrouillent en place lorsqu'elles sont soulevées.

Étape 6





- Appuyez fermement sur les charnières vers l'intérieur vers le milieu de l'imprimante des deux côtés en même temps. Les charnières doivent être facilement soulevées et retirées.

Étape 7



- Localisez les trois vis reliant le plateau en plastique à l'imprimante.

Étape 8




- Retirez les trois vis cruciformes n° 6 (tête de 5 mm) de 1 mm reliant le scanner à l'imprimante.


Étape 9



- Retirez le couvercle en plastique en déverrouillant les charnières en plastique sur les bords intérieurs de l'imprimante. Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou une pince à épiler pour vous déplacer lentement entre les plis autour de l'imprimante pour la déverrouiller.


Étape 10






- Soulevez lentement, mais ne retirez pas, le couvercle en plastique avec l'unité du scanner afin qu'il expose les trois câbles reliant l'unité du scanner à l'imprimante.

Étape 11




- Débranchez soigneusement le câble rose.

Étape 12




- Débranchez soigneusement le câble de données gris.

Étape 13




- Débranchez soigneusement le câble de données à ruban blanc.

Étape 14



- Localisez les trois ports pour les câbles du scanner et assurez-vous qu'ils sont débranchés.

Étape 15



- Retirez le scanner avec le couvercle en plastique en le soulevant de la partie inférieure de l'imprimante.

⚠ Soyez prudent avec le bac à papier et assurez-vous qu'il est soulevé uniformément à travers le trou rectangulaire du bac en plastique

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.