Remplacement de l'écran du Asus Padfone 2

Comment remplacer l'écran sur un Asus Padfone2.

Rédigé par: Jonatan Bengtsson

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-11-08 09:45:49 AM (MST).

OUTILS:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- Asus PadFone 2 Screen Replacement Part (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Mettre l'appareil hors tension

⚠ Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.

Étape 2 — Retirer la plaque arrière



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Retrait de la batterie





- Retirez l'autocollant d'avertissement qui recouvre la fiche de la batterie et le cordon de connexion.
- Recherchez l'écart le plus large de chaque côté de la batterie. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la batterie.

⚠ La batterie est maintenue avec un adhésif. Veillez à ne pas endommager la batterie ou le cordon de connexion.

- Débranchez le cordon de connexion de la batterie à l'aide d'une pince à épiler.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Retirer la plaque arrière interne



- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer 14 vis de la plaque arrière interne.

L'utilisation d'un tampon magnétique aidera à garder une trace des vis.

REMARQUE : les vis de chaque côté de la prise audio sont plus courtes. N'insérez pas les vis plus longues lors de leur remplacement car l'écran serait endommagé.

- Une fois les vis retirées, retirez la plaque.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Lorsque le capot arrière est retiré, les 4 câbles suivants doivent être déconnectés :
- 1. Cordon multitouch.
- 2. Câble d'affichage. Beaucoup de ruban de répartition de la chaleur ici. Décollez doucement. A tirer vers le bas du téléphone.
- 3. Connecteur de la carte inférieure. Collé avec du ruban adhésif de répartition de la chaleur, décollez, ouvrez, comme le cordon multitouch. Il vous suffit de le déconnecter de la carte principale, ne retirez pas tout le cordon.
- 4. Connecteurs d'antenne. Soulevez, tirez. Soulevez-les hors du chemin.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6 — Retrait de l'écran.



- Placez votre outil d'ouverture en plastique sur le côté de l'écran. Assurez-vous que tous les accords sont débranchés et ne sont coincés nulle part. Retirez l'écran du cadre métallique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Retrait du cadre de l'écran.





- Pour retirer l'écran de son cadre, utilisez l'outil d'ouverture en plastique.

⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez l'écran du cadre, si vous utilisez trop de force, l'écran peut se briser.

⚠ Il y a un joint délicat entre l'écran et le cadre et un remplacement n'est pas fourni avec le nouvel écran. Essayez TRÈS fort de ne pas endommager le joint lorsque vous retirez l'écran du cadre.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8 — Installation d'un nouvel écran.



- Éjectez le plateau SIM.
- Installez le nouvel écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA