Remplacement des boutons de volume du HTC Thunderbolt

Rédigé par: Vanessa



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-12-15 06:20:22 AM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour réparer les boutons de volume latéraux.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Panneau arrière



- Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
- Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.

Étape 2



- Soulevez et retirez le panneau arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Batterie





- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
- Retirez la batterie du cadre intérieur.

Étape 4 — Carte MicroSD






- Utilisez votre doigt pour pousser la carte MicroSD vers le haut du téléphone, ce qui permet de la libérer du boîtier.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Utilisez une pince à épiler pour saisir la carte MicroSD et retirez-la soigneusement du boîtier.

Étape 6 — Cadre arrière





- Retirez les six vis cruciformes du périmètre du cadre arrière.

⚠ En retirant la vis avec l'autocollant « void » dessus, votre Thunderbolt ne sera plus couvert par la garantie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7






- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du téléphone sous les touches programmables.
- Soulevez doucement le couvercle en plastique en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bas du téléphone.
- Retirez le couvercle en plastique.

Le couvercle en plastique aura un adhésif sur celui-ci, ce qui le rendra difficile à enlever.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 8



- Retirez les deux vis cruciformes où se trouvait le couvercle en plastique.

Étape 9





- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
- Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
- Faites de même pour le côté opposé du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 10





- Séparez soigneusement l'écran et le téléphone du cadre arrière, en commençant par le bas.
- Tirez doucement sur le téléphone et l'écran pour les séparer complètement du cadre arrière.


Étape 11 — Boutons de volume




- Repérez les boutons de volume latéraux

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12





- Utilisez un outil de levier pour soulever les boutons hors du boîtier

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA