Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480

Si le HP Deskjet ne parvient pas à produire des...

Rédigé par: Tim

INTRODUCTION

Si le HP Deskjet ne parvient pas à produire des numérisations ou des copies de qualité et que vous avez déjà vérifié que la vitre du scanner est propre et qu'il n'y a pas d'autres problèmes, vous devrez peut-être remplacer la barre/lampe du scanner à l'intérieur de l'imprimante. Cette partie est le capteur qui éclaire et capture une image du document que vous essayez de numériser ou de copier. Les étapes de retrait de cette pièce sont incluses dans le guide suivant.

OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Ouvrir le panneau d'accès avant

- Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.

Étape 2 — Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480

- Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.

Étape 3



- Retirez les **quatre** vis Torx T10 de 9 mm sur le dessus.

Étape 4





- Soulevez délicatement le panneau supérieur de l'imprimante.
- Ne déchirez pas et n'endommagez pas les **deux** câbles qui relient le couvercle supérieur à la carte mère.

Étape 5





- Retirez les **deux** câbles en saisissant chacun près de leurs ports de connexion sur la carte mère et en les déconnectant doucement.

Étape 6 — Retrait du panneau de couvercle HP Deskjet F4480

- Retirez une vis Torx T10 de 9 mm à l'arrière du couvercle de l'imprimante.

Étape 7

- Appuyez vers l'extérieur sur la languette en plastique qui maintient le panneau arrière en place.

Étape 8



- Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le du reste du capot de l'imprimante.

⚠ Certains câbles plats peuvent encore être insérés à travers le panneau arrière. Veillez à ne pas les endommager et ils devraient glisser facilement.

Étape 9 — Lumière du scanneur



- Retirez la barre du scanner du rail à l'intérieur du couvercle.

⚠ N'essayez pas de détacher le gros câble ruban. Il n'est pas conçu pour être retiré de la barre du scanner. N'essayez pas non plus de retirer le câble ruban du couvercle.

Étape 10



- Retirez **deux** vis Torx T10 de 9 mm de la barre du scanner pour libérer la lumière du scanner.

Étape 11

- Séparez la lumière du scanner du reste de la barre du scanner.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.