



Remplacement de la batterie de la manette Nintendo Switch Pro

Bienvenue ! La batterie de votre manette ne...

Rédigé par: Daniel Tagalog



INTRODUCTION

Bienvenue ! La batterie de votre manette ne dure plus aussi longtemps qu'avant ou plus du tout ? Vous devez chercher à remplacer la batterie de votre manette Nintendo Switch Pro, et bien vous êtes au bon endroit ! Vous trouverez ci-dessous des instructions pour remplacer la batterie de votre manette, lisez-les attentivement et suivez les étapes dans l'ordre de un à six.

La manette Switch Pro utilise des vis JIS. N'utilisez pas de tournevis cruciforme classique (Phillips), car cela risque d'abîmer les têtes de vis.

NOTE : une manette Switch Pro ne chargera pas proprement si elle est mal synchronisée. Pour vérifier si la batterie est fautive et nécessite un remplacement, re-synchronisez la manette et, après l'avoir mise à charger, vérifiez que dans le menu des manettes que la Switch charge correctement.

ATTENTION : La manipulation de toute batterie gonflée doit être effectuée avec le plus grand soin. Pour plus d'informations sur la façon d'identifier, quoi faire avec, comment manipuler et comment éliminer les batteries gonflées, suivez le lien ci-dessous.

[What to do with a swollen battery](#)



OUTILS:

[JIS Driver Set](#) (1)



PIÈCES:

[Nintendo CTR-003 Battery](#) (1)

Étape 1 — Retirer les vis



- Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
- Utilisez un tournevis [JIS](#)

00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.

Étape 2 — Retirer les couvercles des poignées



- Ôtez soigneusement la coque des poignées.

Étape 3 — Retirer les vis



- Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.

Étape 4 — Déclipser la coque plastique



- Soulevez délicatement la coque plastique transparente à l'aide de votre ongle.

Étape 5 — Retirer la coque arrière transparente



- Retirer la coque arrière transparente

Étape 6 — Retirer la batterie



- Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.

i Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.

Pour des performances optimales, [calibrez votre batterie nouvellement installée](#)

Amenez vos déchets électroniques à un [recycleur certifié](#)

.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez [les diagnostics de base](#) ou demandez de l'aide sur notre [Forum](#).

Repair didn't go as planned? Try some [basic troubleshooting](#), or ask our [Answers community](#) for help.