Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP

Les boutons contrôlent toutes les opérations...

Rédigé par: Jose Bautista

INTRODUCTION

Les boutons contrôlent toutes les opérations sur l'appareil. Prendre soin des boutons permet d'allonger la durée de vie de votre Game Boy Advance SP.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tri-point Y00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie Batterie

- Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.

Étape 2

- Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.

ⓘ La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.

Étape 3

- Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.

⚠ Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.

Étape 4 — Coque arrière

- En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
  - Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
  - Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.

Étape 5



- Soulevez la coque arrière de la console.

Étape 6 — Carte mère



- En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.

Étape 7



⚠ Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !

- Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.

Étape 8 — Retrait des pavés tactiles





- À l'aide de vos doigts, soulevez et retirez délicatement les pavés tactiles couvrant les éléments suivants :
- Boutons « A » et « B »
- Pavé de boutons de contrôle directionnel
- Boutons « Démarrer » et « Sélectionner »

Étape 9 — Boutons





- À l'aide d'une pince à épiler ou des doigts, soulevez et retirez :
- Boutons « A » et « B »
- Pavé de boutons de commande directionnelle
- Boutons « Démarrer » et « sélectionner »

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.