Remplacement de l'antenne du Samsung BlackJack II

Rédigé par: Ryan Rumsey



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-20 05:07:20 PM (MST).

INTRODUCTION



Utilisez ce guide pour installer, retirer ou remplacer l'antenne du téléphone.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)




© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Appliquez une pression vers le bas sur le haut du panneau de la batterie tout en tirant vers le bas pour le faire glisser hors du téléphone.


Étape 2

- Repérez les rainures sur les côtés de la batterie près du bas du téléphone. Utilisez vos doigts pour retirer la batterie du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier arrière






- Utilisez le spudger pour retirer les deux capuchons en plastique des coins supérieurs du boîtier du téléphone.

Pour obtenir une meilleure prise en main, vous pouvez utiliser la pince à épiler pour finir de retirer les capuchons en plastique du téléphone.



Étape 4



- Retirez les six vis de 4,0 mm à l'aide du tournevis Phillips 00.

© iFixit — CC BY-NC-SA



Étape 5

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le reste du corps.
- Faites glisser l'outil le long des bords jusqu'à ce que les deux pièces se séparent.

Le circuit imprimé est fixé au boîtier avant. Les deux boîtiers doivent se séparer sans avoir à rompre les connexions électriques.


Étape 6 — Boitier avant

- Séparez les languettes en plastique le long des bords du téléphone.
- Séparez le panneau avant du corps principal du téléphone à l'aide de vos doigts.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Antenne



- Retirez les deux vis de 4,0 mm, une argentée et une noire, des deux extrémités de l'antenne à l'aide du tournevis Phillips 00.

Étape 8



- Pour retirer l'antenne, déconnectez le câble d'antenne blanc qui la relie au circuit imprimé principal.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA