

Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS

Le retrait du panneau arrière est simple, à...

Rédigé par: dnguye26



INTRODUCTION

Le retrait du panneau arrière est simple, à condition d'avoir le bon tournevis. Nintendo utilise un embout Tri-wing spécial pour le boîtier, assurez-vous d'en avoir un avant de le démonter !

Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez la cartouche de la console.
- Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour retirer la batterie par le bas. Si vous n'avez pas d'outil en plastique ou de spudger à votre disposition, vous pouvez aussi utiliser vos ongles.

Étape 3



- Retirez la batterie de la Nintendo DS.

Étape 4 — Panneau arrière



- Retirez les sept vis Y00 de 6,4 mm situées à l'arrière.
- ⓘ Si une sangle est attachée à votre DS, vous pouvez la retirer pour permettre un accès plus simple à la vis supérieure gauche.

Étape 5



- Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
- Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.