# Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T60

Ce guide va apprendre aux utilisateurs comment...

Rédigé par: Cody Kratochvil

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-04-03 08:54:08 PM (MST).

## INTRODUCTION

Ce guide va apprendre aux utilisateurs comment retirer soigneusement un disque dur. Éteignez toujours l'ordinateur avant d'effectuer toute installation / démontage de composants matériels. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur est allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.

### OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)

### PIÈCES:

- 1 TB SSD (1)
- 250 GB SSD (1)
- Crucial MX500 500 GB SSD (1)
- 2 TB SSD (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Disque dur

- Tournez le Thinkpad de sorte que vous puissiez en voir le dos.
- Localisez cette vis dans le coin inférieur gauche.

## Étape 2



- À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez la vis de 17,0 mm.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 3

- Retirez avec précaution la pièce en plastique couvrant le port du disque dur en la tirant perpendiculairement sur le côté de l'ordinateur portable.

## Étape 4



- Utilisez un petit tournevis pour localiser la languette noire.
- Avec le tournevis, sortez la languette noire de la fente.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 5



- Tirez doucement sur la languette noire et le plateau métallique maintenant le disque dur sortira.

## Étape 6

- Retirez les revêtements en plastique noir de chaque côté du disque dur. Notez qu'il n'y a pas de disque dur



© iFixit — CC BY-NC-SA 

dans cet image, mais le processus est le même peu importe.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.



© iFixit — CC BY-NC-SA 