Remplacement du clavier du Motorola V551

Rédigé par: gregatron

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-11 05:40:04 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide montre comment remplacer et réparer le clavier de votre téléphone.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie

Étape 2

- Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte mère



- Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique.
- Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.

Étape 4

- Dévissez l'antenne.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués.
  - Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser.

⚠ Attention: faites attention car le plastique est fragile.

Étape 6




- Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique.
- Soulevez la connexion avec votre doigt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
- Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
- Soulevez doucement la carte logique vers le haut.

Étape 8 — Clavier



- Poussez les deux touches latérales pour qu'elles ne dépassent pas du téléphone.
- Retirez le clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA