Remplacement de la batterie du Nikon CoolPix S5

Ce guide explique comment installer une batterie dans le Nikon Coolpix S5.

Rédigé par: Patty Richeson



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide doit être utilisé pour installer la batterie dans le cas où la batterie s'épuise ou ne fonctionne plus correctement. Un tournevis Phillips sera nécessaire pour terminer cette installation.

PIÈCES:

- Nikon CoolPix S5 Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- À l'aide du pouce, poussez fermement le couvercle de la carte SD / batterie au milieu, puis dans le sens de la flèche sur le couvercle de la carte SD / batterie.
- Cela entraînera l'ouverture du couvercle de la carte SD / batterie.

Étape 2



- Appuyez sur le clip orange pour éjecter la batterie (batterie non illustrée).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Tout en tenant la main sous le bas de la fente SD / batterie, tournez l'appareil photo vers le haut.
- Cela fera tomber la batterie dans la main (batterie non illustrée).

Étape 4



- En suivant les signes de placement positif et négatif, faites glisser la nouvelle batterie dans son logement (batterie non illustrée).

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-08-31 06:43:03 PM (MST).

Étape 5



- Faites glisser le couvercle de la carte SD / batterie dans le sens inverse de la flèche sur le couvercle de la carte SD / batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA