



Remplacement du boîtier du Minolta Dimage Xt

Ce guide explique comment retirer le boîtier extérieur de la caméra.

Rédigé par: Megan Milam



INTRODUCTION

Le boîtier extérieur de la caméra est la première étape de la fixation de tout matériel interne. Il est essentiel que le boîtier extérieur soit en bon état et non endommagé pour garantir l'intégrité des composants internes.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boîtier



- Localisez et retirez les vis argentées de chaque côté de la caméra.
- ⓘ Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser toutes les vis de 2,0 mm (4 instances) et de 4,0 mm (2 instances).

Étape 2



- Ensuite, séparez soigneusement le boîtier extérieur avant et arrière des composants internes.

⚠ Soyez conscient du fil ruban qui se déconnectera lorsque le boîtier sera détaché.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Le boîtier externe doit être correctement en place et vis serré pour protéger le matériel interne.