Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9

Ce guide apprendra à l'utilisateur comment...

Rédigé par: Stephannie Allen



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-25 03:39:41 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide apprendra à l'utilisateur comment démonter et accéder au port AV pour le remplacement ou l'installation.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Le couvercle de la batterie est situé sur le côté droit de l'appareil photo.
- Faites glisser le couvercle pour exposer la batterie.

Étape 2



- Assurez-vous que la batterie s'aligne correctement avec la fente de l'appareil photo.
- Insérez la batterie.
- Faites glisser le couvercle fermé.

ⓘ Batterie non illustrée

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier arrière



- Il s'agit de l'appareil photo sans le capot avant.

Étape 4



- Retirez le trépied situé au bas de la caméra. Cette pièce devrait glisser facilement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Faites glisser le panneau supérieur. Il est situé sur le dessus de l'appareil photo, là où se trouvent le bouton d'alimentation et le déclencheur.

Étape 6




- Séparez le matériel interne du boîtier arrière en faisant levier sur le côté gauche.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Retirez le couvercle arrière.

Étape 8



- Le capot arrière est maintenant retiré du matériel interne.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Module CCD



- C'est le module CCD.

Étape 10



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les deux rubans attachés au module CCD.
- Ce sont les deux rubans.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11



- Retirez le module CCD.

Vous devrez peut-être tirer sur les rubans pour retirer le module CCD.

Étape 12



- Le module CCD est maintenant retiré de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13 — POrt AV



- Ces deux vis tiennent dans le port AV.
- Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les vis.

Étape 14



- Retirez la plaque métallique à vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15



- Utilisez un levier pour faire sortir le ruban.

Étape 16



- Retirez le port AV de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA