



Procédure pour ouvrir le boîtier

Ceci est un tutoriel prérequis uniquement! Ce...

Rédigé par: Sam Omiotek



INTRODUCTION

Ceci est un tutoriel prérequis uniquement! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retourner la PS4



- Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.

Étape 2 — Retirer les autocollants de garantie



- Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.

Étape 3 — Retirez les cache-vis en plastique



- Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.

Étape 4 — Retirer les vis du boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.

Étape 5 — Retirer le boîtier inférieur



- Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
- ⓘ Le boîtier inférieur est maintenu en place par des attaches en plastique. Vous devrez peut-être forcer pour libérer le boîtier inférieur.

Étape 6



- Utilisez une pincette pour retirer le câble d'alimentation et déconnecter le bloc d'alimentation de la carte mère.

i Si le connecteur semble coincé, faites-le délicatement sortir en faisant levier avec une spatule.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Débarrassez-vous de vos déchets électroniques [de façon responsable](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [forum](#) pour obtenir de l'aide sur le dépannage.

Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.