



Remplacement de la caméra du Samsung Mythic SGH-a897

Utilisez ce guide pour remplacer l'appareil...

Rédigé par: Morgan Yost



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'appareil photo du Samsung Mythic SGH-a897.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.

Étape 2



- Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez six vis cruciformes Phillips n° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 4



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.

Étape 5 — Caméra



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le câble de la caméra de la carte mère.
- Retirez délicatement l'appareil photo du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.