



Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS3

Remplacez la batterie de votre Panasonic Lumix DMC-ZS3.

Rédigé par: Juan Pablo Quinonez Weston



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de l'appareil photo.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 2



- À l'aide de votre ongle ou d'un spudger, poussez le petit interrupteur gris de la porte à charnière de la gauche (verrouillée) vers la droite (déverrouillée).
- ⓘ La porte à charnière doit s'ouvrir après le déverrouillage.

Étape 3



- À l'aide de votre ongle ou d'un spudger, appuyez sur la petite languette grise qui maintient la batterie en place.
- ⓘ Cela devrait libérer la batterie.

Étape 4



- Retirez la batterie de l'appareil photo.
- ⓘ La batterie doit glisser facilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.