Démontage du Samsung SCH-8500

Démontage du Samsung SCH-8500

Rédigé par: William Maddrey



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-06 05:40:54 AM (MST).

INTRODUCTION

Ceci est le démontage du Samsung SCH-8500.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Metal Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage du Samsung SCH-8500







- Le téléphone que nous prenons aujourd'hui est le Samsung SCH-8500

Étape 2





- Appuyez sur le bouton noir à côté de la batterie et utilisez un spuger en métal ou tout autre objet pointu pour faire éclater la batterie à l'arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Retirez les 4 vis de 0,6 mm avec un tournevis T6.

Étape 4








- Retirez le petit morceau de caoutchouc.
- Ensuite, soulevez délicatement le cas de retour.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Dévissez l'antenne du boîtier arrière.

Étape 6







- Soulevez les 2 couvertures sur l'écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7








- Retirez les 2 vis de 0,3 mm de l'écran

Étape 8







- Soulevez l'écran du couvercle du haut-parleur pour faire apparaître 2 vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9


- Retirez les 2 vis de 0,3 mm.

Étape 10








- Utilisez un outil d'ouverture de cas et soulevez le cas de l'affichage.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11

- Soulevez l'écran, les haut-parleurs et la carte principale du téléphone
- Enlever les touches.

Étape 12



- Voila! Vous avez terminé.

© iFixit — CC BY-NC-SA