
Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i

Comment accéder au haut-parleur / caméra de votre téléphone afin de le remplacer.

Rédigé par: Bob



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-22 09:26:29 AM (MST).

INTRODUCTION


Plusieurs fois, le haut-parleur ou l'appareil photo de ce modèle de Sony Ericsson cessent de fonctionner. Ceci est un guide qui vous montrera comment les atteindre afin que vous puissiez les remplacer rapidement et sans avoir besoin de l'envoyer.

OUTILS:

- Tweezers (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser les deux languettes de verrouillage dans les positions déverrouillées en appuyant sur chaque bouton vers l'avant.

Étape 2



- Pop the back cover up using the groove on the top of the phone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Vous pouvez maintenant accéder à la batterie du téléphone.
- À l'aide d'un spudger, retirez la batterie et mettez-la de côté.

Étape 4 — Haut-parleur ou caméra






- Deux boutons en caoutchouc couvrent les deux vis inférieures. Retirez ces revêtements en caoutchouc pour accéder aux vis du téléphone.
- À l'aide d'une clé T6 torx, retirez les quatre petites vis en haut et en bas de l'arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Retirez délicatement la façade à l'aide d'un spudger. Insérez le spudger dans le milieu du téléphone.
- Commencez près d'un bouton et passez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que la façade éclate.

Étape 6




- Retirez les boutons en plastique et en métal situés autour de la couture et placez-les sur le côté.

⚠ Faites attention de ne pas les perdre!


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 7



- Avec une pincette, tirez la plaque de métal arrière.

Étape 8





- Le haut-parleur et la caméra sont accessibles après l'enlèvement de deux petites vis # 00. Utilisez la tournevis Philips # 00 pour cette étape.
- La pièce est maintenant libre de passer du noyau du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA