NH57ADS Démontage du Processeur

Rédigé par: Felice Suglia





OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

PIÈCES:



Pièces détachées pour NH57ADS CH (1)
Pièces détachées pour NH57ADS EU (1)

Étape 1 — La Batterie


- Dévisser les deux vis
- Enlever la batterie


Étape 2 — Le Capot 1


- Dévisser les 5 vis.
- Faire glisser le capot




Étape 3 — Le Capot 2








- Faire glisser le capot
- Enlever le capot

Étape 4 — Ventilateur 1




- Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
- Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
- Enlever le premier ventilateur.

Étape 5 — Ventilateur 2/Radiateur

- Dévisser les 2 vis du ventilateur (balises rouges) ainsi que les 6 vis du radiateur (balises turquoises).
- Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
- Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.

Étape 6 — Le processeur

- Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
- Retirer avec précaution le processeur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.