



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 mini

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer...

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les deux vis qui fixent le panneau d'écran de l'iPhone 12 mini. Il n'y a que deux vis à l'extérieur de l'iPhone. Elles ont les cinq pointes caractéristiques du design unique d'Apple et se dévissent seulement avec un tournevis Pentalobe P2 spécial.

OUTILS:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Étape 1 — Dévisser les vis Pentalobe



⚠ Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
- Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm en bas de l'iPhone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.