

Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12

Retirez ou remplacez les deux vis Pentalobe qui fixent l'écran de l'iPhone 12.

Rédigé par: Adam O'Camb



Ce document a été créé le 2021-11-22 09:33:35 AM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les deux vis qui fixent l'écran de l'iPhone 12. Ce sont les seules vis situées à l'extérieur de l'iPhone. Elles ont la forme d'étoile à cinq branches, propre à Apple et qui nécessite un tournevis Pentalobe P2 spécifique pour les retirer.



OUTILS:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Étape 1 — Dévisser les vis Pentalobe



- Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long sur le bord inférieur de l'iPhone.
- L'ouverture de l'écran de l'iPhone compromettra ses joints d'étanchéité. Procurez-vous des joints de remplacement avant de vous lancer, ou prenez soin d'éviter toute exposition aux liquides si vous réassemblez votre iPhone sans remplacer les joints.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.