



Remplacement de batteries du Nintendo WaveBird Wireless Controller

Retirez les piles de la manette sans fil Nintendo WaveBird.

Rédigé par: Travis Taylor



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer les piles qui alimentent l'appareil. Si l'appareil [won't turn on](#) try replacing the batteries.

Étape 1 — Batteries



- Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.

Étape 2



- Retirez les deux piles de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

