



Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress

Installez un nouveau panneau arrière HTC Fortress.

Rédigé par: Lucas David



INTRODUCTION

Le panneau arrière est un élément structurel important du HTC Fortress qui repose entre la batterie et la carte mère. Si le panneau arrière a subi des dommages physiques et empêche le téléphone de s'emboîter correctement, vous pouvez envisager de le remplacer.

Dans ce guide, vous apprendrez à retirer le panneau arrière du HTC Fortress et à en installer un nouveau.



OUTILS:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.
- ⓘ Vous devrez peut-être d'abord retirer le stylet du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la tirant vers l'arrière du téléphone.

Étape 3 — Carte SIM



- Insérez le stylet dans la petite fente.
- Utilisez le stylet comme levier pour pousser la carte SIM hors de son logement.
- Utilisez votre doigt pour faire glisser la carte jusqu'au bout.

Étape 4 — Panneau arrière



- Retirez les deux vis de 4 mm de long à l'aide du tournevis Torx T4.
- Retirez les deux vis de 3,5 mm de long à l'aide du tournevis Torx T4.
- ⓘ Gardez les vis supérieures de 4 mm de long séparées des vis inférieures de 3,5 mm de long. Ils sont différents!

Étape 5



- Retirez le panneau de la caméra à la main (couvercle noir au-dessus du logement de la batterie).

⚠ Attention, il y a un câble attaché sous le panneau de la caméra.

- Tirez doucement le panneau de la caméra loin du téléphone pour détacher le câble.
- ⓘ Lors du remontage, rattachiez la nappe en tenant l'extrémité argentée légèrement au-dessus de sa fente et en utilisant la spatule pour la presser délicatement dans son logement. Ensuite, insérez le panneau de la caméra de manière à ce qu'il soit à nouveau aligné avec le panneau arrière.

Étape 6



- Remarquez les 8 petits clips autour du périmètre du téléphone illustré ici...

Étape 7



- ...et les 2 clips montrés ici.
 - Insérez le spudger dans la couture le long du bord du téléphone et soulevez doucement le panneau arrière du clavier. Suivez la couture le long du périmètre du téléphone.
- ⚠** Faites levier juste à côté des clips indiqués à l'étape ci-dessus, ainsi que des clips à côté du port de charge.

Étape 8



- Retirez le panneau arrière en le tirant hors du téléphone.

⚠ Faites glisser le panneau vers le bas lorsque vous le retirez, en veillant à dégager le port de charge.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.