
Remplacement de la carte mère du Nintendo WaveBird Wireless Controller

Retirez la carte mère de la manette sans fil Nintendo WaveBird.

Rédigé par: Travis Taylor



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera les étapes d'installation de la carte mère. Cela sera utile si le controller won't turn on ou alors turns on and doesn't work.

OUTILS:

- Y1 Tri-point Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batteries





- Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.

Étape 2



- Retirez les deux piles de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Panneau avant





- Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.

Lors du remontage, maintenez fermement les panneaux du contrôleur ensemble tout en replaçant les vis afin que les panneaux ne se séparent pas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4





- Retournez délicatement le contrôleur et placez-le sur une surface plane.
- Séparez lentement le panneau supérieur du panneau inférieur.


Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.

- Une fois séparé, mettez de côté le panneau supérieur.

Lors du remontage, assurez-vous que le panneau avant s'aligne avec les boutons afin qu'ils glissent en place.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Boutons






- Utilisez une pince à épiler pour retirer les boutons.

Il peut être plus facile de retirer le bouton A du coussin en le soulevant avec vos doigts.

Lors du remontage, assurez-vous que tous les boutons sont dans leurs prises respectives afin qu'ils correspondent au panneau avant.

Étape 6 — Carte mère



- À l'aide d'une pince à épiler, retirez les trois coussinets gris de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Avec vos doigts, saisissez doucement la carte mère des deux côtés et retirez-la du panneau arrière.

Pour remettre la carte mère en place, alignez les deux clips métalliques sous la carte mère avec les fentes du panneau arrière. La carte mère devrait se mettre en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA