Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller

Retirez le panneau avant de la manette sans fil Nintendo WaveBird.

Rédigé par: JT Gryder

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-17 11:26:16 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer le panneau avant du contrôleur. Il ne s'agit que d'un guide préalable.

OUTILS:

- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batteries

- Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.

Étape 2

- Retirez les deux piles de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Panneau avant

- Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.

Lors du remontage, maintenez fermement les panneaux du contrôleur ensemble tout en replaçant les vis afin que les panneaux ne se séparent pas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4

- Retournez délicatement le contrôleur et placez-le sur une surface plane.
- Séparez lentement le panneau supérieur du panneau inférieur.

Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.

- Une fois séparé, mettez de côté le panneau supérieur.

Lors du remontage, assurez-vous que le panneau avant s'aligne avec les boutons afin qu'ils glissent en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA