



# Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment...

Rédigé par: Spencer Dilley



## INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment retirer un lecteur CD/DVD bloqué ainsi que comment le démonter si nécessaire. Ce tutoriel vous apprendra également quels outils sont nécessaires pour effectuer cette réparation.

### OUTILS:

Tweezers (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

## Étape 1 — Lecteur CD/DVD



- Assurez-vous que votre ordinateur est bien verrouillé et fermé.
- Repérez le lecteur CD du côté droit de votre ordinateur portable Toshiba Portege M400 puis repérez le petit trou près du bouton du lecteur CD.

## Étape 2



- Insérer l'extrémité d'une pincette dans le petit trou près du bouton du lecteur CD.

## Étape 3



- Poussez l'extrémité de la pincette dans le trou puis prenez la façade du lecteur CD avec l'autre extrémité de la pincette.
  - Tirez prudemment la façade du lecteur CD pour ouvrir le lecteur cassé ou bloqué.
- ⓘ Note : si le tiroir du lecteur CD ne s'ouvre toujours pas, passez l'étape suivante pour voir comment vous pouvez retirer complètement le lecteur CD.

## Étape 4



- Retournez l'ordinateur portable, écran vers le bas.

## Étape 5



- Repérez la vis montrée sur l'écran.
- À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme n° 1, retirez la vis de 3,8 mm.

## Étape 6



- Repérez le loquet de verrouillage au centre de l'ordinateur portable.
- Repérez le bouton à l'extrémité du lecteur CD.

## Étape 7



- Appuyez sur le bouton et tirez sur le lecteur CD simultanément.
- Continuez d'appuyer sur le bouton du lecteur CD jusqu'à ce que le lecteur CD sorte complètement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.