
Remplacement du haut-parleur du Nokia 1100b RH-36

Remplacez un haut-parleur défectueux ou endommagé de votre Nokia 1100.

Rédigé par: JSwan



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-27 05:20:40 PM (MST).

INTRODUCTION

Comment remplacer un haut-parleur défectueux ou défectueux dans un Nokia 1100b RH-36.

OUTILS:

- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 1 — Couvercle de batterie





- Retournez le téléphone afin que l'écran soit vers le bas.
- Appuyez sur le bouton gris sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Batterie



- Calez l'extrémité plate du spudger dans le petit retrait à côté du logo Nokia sur la batterie.
- Retirez doucement la batterie du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Démontage de Nokia 1100b RH-36






- Retirez les six vis Torx 6 mm T6 autour du bord de l'avant du téléphone.
- Retirez le cadre métallique qui maintient l'écran et le haut-parleur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Ecran







- Retournez le cadre métallique que vous venez d'enlever.
- À l'aide de l'extrémité plate du spudger, écartez le cadre intérieur en plastique transparent avec un écran attaché à partir du cadre métallique.
- Retirez le cadre en plastique du support d'écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Haut-parleur





- Retirez délicatement le haut-parleur du haut du cadre métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA