Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha

Remplacez un écran fissuré ou défectueux sur votre Asus Eee PC 1008ha.

Rédigé par: Michael Dooley

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-06-21 03:41:43 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes du remplacement de l'écran.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution le panneau supérieur de la base.

Étape 2



- Soulevez le côté du clavier.
- Déconnectez le ruban attaché situé sous le clavier.
- Placez votre index dans le trou du côté droit du plateau du clavier et soulevez le plateau.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Utilisez vos doigts pour soulever la batterie et débranchez délicatement les fils de la base.

Étape 4 — Ecran Lcd



- À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 4 mm du circuit imprimé le plus à droite.
- Tirez délicatement le circuit imprimé du côté de la base de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 4 mm fixant l’écran à la base des deux côtés.
- Soulevez doucement la partie écran de la base.

Étape 6



- À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, extrayez les six petits morceaux de la partie avant de l’écran.
- À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les deux vis de 2 mm et de 4 mm du dessous des plaquettes.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le bord du cadre de l'écran pour libérer le panneau avant de l'écran.

Étape 8



- À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 2 mm du périmètre de l’écran.
- Utilisez vos doigts pour tenir l'écran et soulevez-le délicatement de la base.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- Utilisez vos doigts pour retirer le ruban adhésif situé à l'arrière de l'écran.
- Déconnectez le fil de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA