



Démontage du pied de la TV

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à démonter le...

Rédigé par: Richdave



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à démonter le pied d'une Samsung C530 Series 5 LCD. Le tutoriel est très simple car il n'y a que quatre vis à retirer de l'arrière de la télévision elle-même.

OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Le pied



- Placez la TV au bord d'une surface plate et propre, écran tourné vers le bas avec le pied dans le vide.
- Dévissez les 4 vis maintenant le pied de la TV.
- ⓘ Utilisez une pince fine pour enlever les 4 vis de leurs trous afin de détacher le pied (un outil aimanté fonctionne très bien également).
- Maintenez la TV sur la surface afin qu'elle ne glisse pas pendant l'opération.

Pour réassembler votre télé, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.