



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 13 Pro

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer...

Rédigé par: Sam Omiotek



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les deux vis qui fixent le panneau d'écran de l'iPhone 13 Pro. Ces vis, qui sont les seules à l'extérieur de l'iPhone, ont la forme d'étoile à cinq branches caractéristique d'Apple et se dévissent avec un tournevis spécial Pentalobe P2.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Étape 1 — Retirer les vis Pentalobe



⚠ Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
- Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
- ⓘ Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.