Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote

Remplacez la carte mère de votre télécommande Wii

Rédigé par: Emily



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-08-01 07:01:51 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

L'installation d'une carte mère Wii Remote nécessite le retrait de la plaque de protection avant et permet d'accéder au bouton B.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Plaque de couverture avant et piles

- Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
- Poussez sur la languette du bas.
- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2

- Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
- Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Répétez avec les deux vis du bas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



- Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.

ⓘ Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.

- Ouvrez la plaque avant comme un livre.

⚠ De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Carte mère





- A l'aide du port du connecteur, soulevez délicatement la carte mère à environ 2 cm de la base.

⚠ Les décharges électrostatiques peuvent endommager l'appareil. Soyez prudent et évitez autant que possible de toucher les composants électroniques.

Étape 6





- Saisissez les bords de la carte mère et retirez-la directement du boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA