Changer le joint d'un Dyson DC 37 Allergy

Comment remplacer le joint au sommet du bloc...

Rédigé par: Cyrille Dupuydauby



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-19 12:37:45 PM (MST).

INTRODUCTION

Comment remplacer le joint au sommet du bloc cyclone d’un Dyson DC37 Allergy.

Ce tutoriel doit s’appliquer à l’**ensemble de la gamme DC37** et est probablement valide pour les **Dyson d’architecture similaire (tel que les DC 33)**.

Ce tutoriel va vous montrer comment démonter et remonter sans difficulté le bloc cyclone. Prévoyez un chiffon en plus du tournevis torx afin de nettoyer ces pièces difficilement accessibles.

OUTILS:

- T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Dépose du réservoir








- Retirez le bloc Cyclone du reste de l'aspirateur (bouton gris sur le corps principal).
- Positionnez le réservoir au dessus d'une poubelle ou d'un sac (ouvert) puis appuyer sur le bouton rouge pour libérer le fond de celui-ci et en vider le contenu.

Pensez aussi à retirer le filtre à poussières fines qui est simplement inséré dans le centre du bloc cyclone. Il peut être nettoyé au robinet (voir les instructions d'entretien).

Étape 2 — Séparation du bloc Cyclone et réservoir

- Vous allez ensuite séparer le bloc cyclone du réservoir de poussière

Comme on le voit sur la première photo, la glissière rouge qui commande le fond du réservoir masque un petit bouton gris.

La seconde photo montre les crocs de fixation (côté opposé au bouton) qui solidarisent le bloc cyclone au réservoir

- Appuyez sur le bouton gris pour détacher le réservoir transparent du bloc cyclone coloré.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 3 — Retrait de la partie basse du corps





- Un petit coup de chiffon sur l'extérieur du bloc cyclone sera le bienvenu avant de s'y attaquer
- Retirez les 7 (sept) vis qui fixent la jupe basse sur le haut du corps à l'aide de votre tournevis Torx 8



Étape 4 — Nettoyage des blocs


- Mettez de côté le joint d'étanchéité qui est fixé sur la partie basse du corps et nettoyez le.
- La partie basse peut être nettoyé au chiffon et ou à l'eau. Il est possible de retirer la jupe en glissant un outil fin pour dégager les crans d'accroche, **mais ce n'est pas notre objectif aujourd'hui**.
- Le corps est maintenant bien visible et un nouveau coup de chiffon s'impose afin de continuer

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Retrait du berceau du filtre à poussière






- Vous allez maintenant retirer le berceau qui accueille le filtre à poussière. Celui-ci est simplement emboîté dans le bloc du sommet

⚠ Il faut délicatement déclipser chacun des 14 anneaux qui enserrent les sorties de cyclones

- Une fois cette opération faite, il suffit de retirer le cone en le tirant pour l'extraire de l'emboîtement
- Vous pouvez nettoyer le cône ainsi que l'intérieur du sommet du bloc cyclone

Étape 6 — Démontage de la partie haute du bloc cyclone



- Vous devez dévisser les 7 dernières vis à l'aide du tournevis Torx

ⓘ Celles-ci sont visibles au fond du bloc, entre les cones d'extractions. Il est probable que cette partie soit très poussiéreuse et que vous deviez gratter un peu pour les trouver

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 7 — Séparation de la coiffe





- Une fois les vis enlevées, vous pouvez séparer sans difficulté la coiffe du bloc intermédiaire
- Un petit nettoyage s'impose

Étape 8 — Retrait du joint et démontage de la coiffe







⚠ Il vous faudra retirer délicatement le joint pour ne pas le déchirer durant l'opération, surtout s'il est endommagé

- La coiffe se découpe en 4 parties: le couvercle, 2 pièces blanches dont une avec des guides mobiles et le joint

ⓘ Avec le temps, les mouvements et vibrations des parties mobiles ont entamé et coupé le joint

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Réparer le joint

On voit ici l'état d'usure après une quinzaine d'années de bons et loyaux services

- Il est possible de faire une réparation temporaire avec du ruban adhésif pour boucher et rassembler les morceaux

Faites attention à ne pas obstruer les passages de vis ou de tubes.

La meilleure solution est d'en acheter un neuf. On en trouve sur EBay pour une dizaine d'euro.

- Vous pouvez voir ici ma réparation pour attendre l'arrivée de la pièce de rechange

Étape 10





- Il ne reste plus qu'à remonter avec le joint neuf ou réparé

Ne pas oublier de remettre le joint d'étanchéité de la cuve

- Voilà, bonne réparation

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-19 12:37:45 PM (MST).

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA