Remplacement de la batterie du UTStarcom XV6700

La batterie UTStarcom XV6700 peut être changée...

Rédigé par: Tyson Janisch



INTRODUCTION

La batterie UTStarcom XV6700 peut être changée rapidement en trois étapes simples.

OUTILS:

Spudger (1)

PIÈCES:

BTR6700 - UTStarcom XV6700 Battery Replacement (1)

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le dessus pour éteindre le téléphone.

Étape 2



- Retirez le couvercle de la batterie en appuyant et en faisant glisser le couvercle vers le bas et hors du téléphone.

Étape 3







- Tirez sur la languette de retrait de la batterie et retirez la batterie du téléphone.

ⓘ Si la languette de retrait de la batterie est manquante, placez un spudger sur le côté opposé du connecteur en surbrillance et soulevez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.