



# Remplacement de l'ensemble haut-parleur du LG Escape (p870)

Ce guide va vous montrer comment réparer ou remplacer l'ensemble haut-parleur de votre LG Escape (p870).

Rédigé par: Brad



 **OUTILS:**

- Phillips #00 Screwdriver (1)
  - Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Retournez l'appareil et retirez le couvercle en plastique arrière en insérant votre ongle dans l'ouverture au bas du téléphone et en tirant doucement.

## Étape 2



- Avec votre doigt et depuis le bord inférieur, retirez la batterie du téléphone et mettez-la de côté.
- Vous avez désormais accès à :
- Votre carte SD
- Votre carte SIM
- Les numéros de série de votre appareil

### Étape 3 — Ensemble haut-parleur



- Retirez les 4 vis Phillips 00 fixant l'ensemble haut-parleur au boîtier du téléphone.

### Étape 4



- Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate entre l'ensemble haut-parleur et le boîtier arrière
- Retirez l'ensemble haut-parleur du téléphone et mettez-le de côté

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.