



# Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013

Pré-requis pour le remplacement du boîtier supérieur.

Rédigé par: Walter Galan



---

## INTRODUCTION

Pré-requis pour le remplacement du boîtier supérieur.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier supérieur



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le haut-parleur gauche de l'adhésif le fixant au boîtier supérieur.
- Retirez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur.

## Étape 2



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le microphone de l'adhésif le fixant sur le côté gauche du boîtier supérieur.
- Si nécessaire, appliquez un peu de chaleur avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
- Retirez le microphone du boîtier supérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.