Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870)

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière de votre LG Escape (p870).

Rédigé par: Brad

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-01-12 06:22:43 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière de votre LG Escape (p870).

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Retournez l'appareil et retirez le couvercle en plastique arrière en insérant votre ongle dans l'ouverture au bas du téléphone et en tirant doucement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Avec votre doigt et depuis le bord inférieur, retirez la batterie du téléphone et mettez-la de côté.
- Vous avez désormais accès à :
- Votre carte SD
- Votre carte SIM
- Les numéros de série de votre appareil

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Ensemble haut-parleur

- Retirez les 4 vis Phillips 00 fixant l'ensemble haut-parleur au boîtier du téléphone.

Étape 4

- Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate entre l'ensemble haut-parleur et le boîtier arrière
- Retirez l'ensemble haut-parleur du téléphone et mettez-le de côté

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Caméra arrière

- Retirez les 6 vis restantes fixant le cadre en plastique au boîtier arrière

Étape 6



- Insérez un spudger en plastique noir ou un petit tournevis à tête plate entre la lunette arrière argentée et la zone noire et commencez à retirer la lunette du reste du téléphone.
- Continuez à vous frayer un chemin autour du téléphone, en faisant soigneusement levier avec votre outil de levier
- Lorsque vous travaillez le cadre libre, mettez-le de côté

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Utilisez un spudger en plastique ou un outil de levier pour ouvrir le coffre-fort pour libérer le câble flexible de l'appareil photo de son connecteur
- Retirez la caméra du boîtier et mettez-la de côté

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA