Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x

Guide pour retirer la prise d'alimentation d'un...

Rédigé par: mbnewsom



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-03-05 11:11:56 AM (MST).

INTRODUCTION

Guide pour retirer la prise d'alimentation d'un Sony PSP-3000

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

PIÈCES:

- Sony PSP 3000 DC-In Power Jack (1)
- Sony PSP 2000 DC-In Power Jack (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
- Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 2 — Boitier

- Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
- Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
- Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.

Étape 4

- Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).

Étape 6

- Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
- Retirez complètement le boîtier avant.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Ecran LCD



- Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.

⚠ NE retirez PAS complètement la barre d'accueil, car elle est toujours connectée par des câbles plats.

Étape 8



- Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.

⚠ Encore une fois, l'écran LCD est fixé par des câbles plats, alors ne le retirez pas complètement.

ⓘ L'orientation de la PSP est inversée sur la photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9





- Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
- Retirez les quatre câbles plats.
- Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.

Étape 10



- Retirez la languette métallique située au-dessus de l'écran LCD.

Lors du remontage, notez que le lettrage estampé est orienté vers le bas et que la grande languette se place juste au-dessus de la carte mère sur le côté droit de la gâchette gauche.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11 — Prise d'alimentation



- Relevez le verrou et détachez le câble ruban au-dessus de la prise d'alimentation.

Étape 12



- Retirez la vis de la prise d'alimentation.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13



- Pliez soigneusement la languette noire qui maintient la prise d'alimentation en place et commencez à tirer la prise vers le haut pour la libérer de ce clip.

Étape 14



- Retirez la fiche reliant la prise d'alimentation à la carte mère.
- Retirez la prise d'alimentation.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA