
Changement nappe caméra et microphone iMac Intel 21,5" EMC 2544

Retrouvez vos moyens de discussion, utilisez ce...

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Retrouvez vos moyens de discussion, utilisez ce tutoriel pour changer votre faisceau de nappes caméra iSight et microphone.

OUTILS:

Plastic Cards (1)
Spudger (1)

PIÈCES:

iMac Intel 21.5" (2012-2019) Adhesive Strips (1)

Étape 1 — Écran



Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.

- Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.

Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.

Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.

Étape 2





- En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.

⚠ Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.

⚠ Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.

Étape 3








- Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.

ⓘ Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.


- Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.


Étape 4

- Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.


Étape 5






- Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.

Étape 6






- Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
- Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.

Étape 7



- Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Étape 8



- Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.

Étape 9





- Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.

ⓘ À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.

Étape 10





Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.

Posez l'iMac à l'envers sur une table.

- En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte plastifiée entre l'écran et le cadre.

Ne l'enfoncez **pas de plus d'un centimètre**, vous pourriez endommager les composants internes.

Étape 11





- Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
- Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.

Étape 12





- Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.

⚠ Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.

Étape 13





- Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.

Étape 14





- Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.

Étape 15




- Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.

ⓘ Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.

Étape 16





- Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.

Étape 17





- Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.

Étape 18






- Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.


ⓘ Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.

- Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.

⚠ Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.

Étape 19








- Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.

ⓘ Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.


Étape 20

- À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
- Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.

⚠ Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.


Étape 21

- Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.

ⓘ À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.

Étape 22





⚠ Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).

- Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
- Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
- Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.

Étape 23







- Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
- Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.

⚠ Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.


- Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.


Étape 24 — Nappe caméra et microphone

- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le clapet métallique de retenue de la nappe de la caméra.

Étape 25






- Tirez délicatement sur la nappe de la caméra pour la faire sortir de sa prise sur la carte de la caméra.



ⓘ Veillez à ne retirer que le connecteur de la caméra – le connecteur du microphone se trouve sur une autre branche de la nappe.

Étape 26





- Débranchez le connecteur du microphone de sa prise sur la carte de la caméra.

Étape 27

- Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet métallique qui fixe le connecteur de la nappe de la caméra à la carte mère.


Étape 28





- Tirez sur la nappe de la caméra pour la séparer de son connecteur sur la carte mère.

⚠ Il s'agit d'un connecteur fragile, qui se casse facilement. Veillez à tirer le connecteur parallèlement à la carte mère lorsque vous le débranchez.

Étape 29





- La nappe de la caméra est collée au boîtier arrière par de l'adhésif. Décollez-la délicatement et retirez-la du boîtier arrière.

ⓘ Si vous avez du mal à soulever la nappe du boîtier arrière, utilisez une spatule pour vous aider à la détacher.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose des bandes adhésives afin de refixer la vitre de l'écran.