



Procédure d'ouverture

Tutoriel pré-requis pour ouvrir la console de jeux PlayStation.

Rédigé par: Craig Lloyd



INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis pour ouvrir une console de jeux PlayStation (SCPH-1001) et accéder aux composants internes nécessitant une réparation ou un remplacement.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ouvrir la console



⚠ Avant de commencer, assurez-vous que la console est éteinte et débranchée.

- Retournez la console et dévissez les cinq vis cruciformes #1 de 15,8 mm de long.

Étape 2



- Maintenez les deux moitiés de la console de vos mains et retournez celle-ci. Soulevez et retirez le boîtier supérieur.

Pour remonter votre console, suivez les instructions en sens inverse.

Ce document a été créé le 2020-12-04 10:32:12 AM (MST).

