



Remplacement de la chambre à air avant

Voici comment réparer une chambre à air à plat de vélo en quelques étapes faciles.

Rédigé par: Theo Tzeng



INTRODUCTION

Voici un tutoriel simple et détaillé expliquant comment retirer et remplacer la chambre à air d'un vélo.

Étape 1 — Chambre à air avant



- Commencez par retirer la toue avant du cadre en dévissant la vis réglable.

Étape 2



- Puis insérez le levier de l'attache rapide sous le pneu, juste au-dessus de la jante.
- Une fois qu'il est bien inséré, tirez le levier vers le bas afin de créer un espace entre le pneu et la jante.
- Ensuite, prenez un second outil et mettez-le dans l'espace que vous venez de créer.
- Faites-le glisser tout autour du pneu, en maintenant le premier à sa place, afin de détacher le pneu de la jante.

Étape 3



- Après avoir démonté le pneu, repérez la valve qui sert insuffler de l'air dans le pneu.
- Ôtez délicatement la chambre à air en commençant par la section de la valve.
- Prenez note de l'emplacement du trou de la valve dans la jante, car c'est là que la prochaine étape commence.

Étape 4



- Pompez un peu d'air dans la nouvelle chambre à air afin qu'elle soit plus facile à manipuler.
- Puis repérez le trou dans la jante, insérez-y la valve et positionnez cette dernière à sa place.
- Ensuite, montez le reste de la chambre sur la jante en vérifiant qu'elle ne forme aucun pli.

Étape 5



- Pour finir, remontez le pneu du vélo en vérifiant qu'il n'y a pas de plis sur la chambre à air.
- Enfin, regonflez la roue et remontez-la sur le cadre du vélo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions.