



Remplacement du couvercle supérieur d'une tour Packard Bell 4X4

Retrait du capot supérieur sur une tour Packard Bell 4x4.

Rédigé par: Brandon S





OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle Supérieur



- Retirez les trois vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur en utilisant votre tournevis cruciforme.

Étape 2



- En utilisant les deux mains de chaque côté du boîtier, faites glisser le couvercle supérieur vers vous. Soulevez-le de l'ordinateur.

Étape 3



- Le couvercle supérieur est retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.