Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le lecteur optique dans un ordinateur de bureau Packard Bell 4x4.

Rédigé par: Brandon S

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-24 03:46:57 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous guidera à travers le processus de remplacement d'un lecteur optique défectueux dans un ordinateur de bureau Packard Bell 4x4.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- IDE Optical Drive (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couvercle Supérieur

- Retirez les trois vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur en utilisant votre tournevis cruciforme.

Étape 2

- En utilisant les deux mains de chaque côté du boîtier, faites glisser le couvercle supérieur vers vous. Soulevez-le de l'ordinateur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Le couvercle supérieur est retiré.

Étape 4 — Cage des lecteurs

- Retirez les deux vis cruciformes avec votre tournevis cruciforme. Vous devrez peut-être lubrifier ces

© iFixit — CC BY-NC-SA

vis car elles peuvent être très difficiles à enlever.

Étape 5

- Retirez la vis cruciforme du côté gauche du boîtier s'il y en a une. Encore une fois, vous devrez peut-être lubrifier cette vis.

Étape 6



- Une fois les vis retirées, déconnectez toutes les nappes du lecteur optique, du disque dur et du lecteur de disquette.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Faites glisser la cage des lecteurs vers l'arrière. Un moyen facile de le faire est de pousser sur le lecteur optique par l'avant.

Étape 8

- Soulevez la cage des lecteurs et sortez-la de l'ordinateur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Lecteur optique

- Retirez la vis cruciforme avec votre tournevis cruciforme. Il ne devrait pas y avoir de vis dans le trou droit.

Étape 10

- Faites glisser le lecteur optique vers l'avant et soulevez-le du côté droit, le côté le plus proche du lecteur de disquette.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11

- Retirez les deux vis cruciformes avec votre tournevis cruciforme. Mettez ces vis sur votre nouveau lecteur optique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA